



## KÄYTTÖOHJE T-MALLI T8-T15

## SISÄLLYSLUETTELO:

YLEISTÄ .....	3
TOIMINTASELOSTUS .....	4
KYTKENTÄKAAVIoidEN PERUSTEET .....	4
ASENNUSOHJEITA .....	6
LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS .....	6
LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN .....	6
SIJOITTAMINEN .....	6
TILANTARVE .....	7
LÄMPÖÄSSÄN LIITÄNNÄT JA PUTKIKOOT .....	8
LÄMPÖÄSSÄN LIITÄNNÄT SÄHKÖVERKKOON .....	9
MAAPUTKISTON UPOTUSOHJEITA .....	10
KÄYTTÖÖNOTTO OHJEITA .....	15
MAAPUTKISTON TESTAUS, TÄYTTÖ JA ILMAUS .....	15
KÄYTTÖÖNOTTO ( T-MALLI ) HONEYWELL-OHJAUS .....	15
KÄYTTÖÖNOTTO ( T-MALLI ) OUMAN-OHJAUS .....	17
LÄMPÖPUMPUN KOMPRESSORIN KÄYNNISTYS .....	17
LÄMMINVESIVARAAJA, T-MALLIT .....	17
VAROLAITTEISTA .....	18
LÄMPÖJOHTOVERKOSTON TÄYTTÖ JA ILMAUS .....	19
LÄMPÖÄSSÄN KÄYTTÖOHJEET .....	20
TARKASTUS/HUOLTO .....	20
MAHDOLLISIA HÄIRIÖTILANTEITA .....	20

## YLEISTÄ

Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:n valmistama lämpöpumpputyyppejä Lämpöässä on tarkoitettu omakotitalojen, rivitalojen, toimistojen ja pienten tehdashallien lämmityslähteeksi sekä lämpimän käyttöveden tuottamiseen.

Lämpöässä toimivat vesilämmitys periaatteella. Lämpöpumppu on järjestelmän perusyksikkö. Lämmönjako tapahtuu vesipattereilla, ilmalämmityksellä tai lattialämmityksellä.

Lämmönlähteenä käytetään maata, vesistöjä, ilmaa tms. johon aurinkoenergiaa on sitoutunut. Sellaisista paikoista mistä lämpö saadaan helposti talteen.

Lämpöpumppu kerää maaputkiston avulla energian talteen lämmönlähteestä ja siirtää sen vesilämmitysjärjestelmän kautta talon lämmitykseen, laite lämmittää varaajan avulla myös lämpimän käyttöveden.

Lämpöässä kerää luonnosta lämmitykseen tarvittavasta lämpöenergiasta 70%, jonka keräämiseen tarvitaan 30% sähköenergiaa sähköverkostosta kompressorin, pumppujen ja muiden sähkölaitteiden käyttämiseen.

Lämpöässä on kaappimallinen äänieristetty kokonaispaketti.

Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi Lämpöässä ovat valmistajan toimesta valmiiksi koeajettu, säädetty sekä testattu suunnilleen käyttöolosuhteita vastaavissa olosuhteissa.

## TOIMINTASELOSTUS

Lämpöässä lämpöpumppu toimii lämmönsiirtäjänä maaperästä, vesistöistä, porakaivoista tms. Lämpöpumppu nostaa lämpötilatason riittävän korkeaksi lämpimän käyttöveden ja lämmityksen vaatimalle tasolle.

Maahan upotetaan muoviputkea ( PEM 40/10 ) **1.0-1.2** metrin syvyyteen ( routarajan alapuolelle ). Järven tai vesistöjen pohjaan liuosputkisto upotetaan vähintään 3 metrin syvyyteen. Putkiston voi myös upottaa pohjamutaan tai porakaivoon. **Maksimi pituus yhtämittäisellä piirillä 500 m.**

Putkistossa kiertää vesi-etanoliseos johon maaperän lämpö sitoutuu. Lämpöpumppu ottaa seoksesta talteen noin kolmen asteen verran. Lämmön luovutuksen jälkeen maalämpöneste palaa maapiiriin uudelleen lämpenemään. Lämpöpumpussa lämpö nostetaan kompressorin tuottaman paineen avulla ja johdetaan lämmittämään vesivaraajaa. Varaajasta saadaan käyttövesi tarvittaessa yli +60 asteisena. Lj-verkoston lämpötila on rajoitettu +55 asteeseen.


Höyrystimessä kylmäaine kiehuu ja höyrystyy kompressorin imun aiheuttaman alhaisen paineen vuoksi ja sitoo itseensä maalämpönesteestä lämpöä. Kompressorin nostaa kaasun paineen ja siirtää lämmön lämminvesivaraajaan.

Varolaittevarustus sisältää yhdistetyn matala- ja korkeapaineessostaatin. Tällöin vältetään kompressorin liian matalilta tai korkeilta käyttöpaineilta. Lauhduttimessa kylmäainekaasu luovuttaa lämmön lämmitysverkoston veteen tiivistymällä samalla nesteeksi. Kylmäaine nesteytyy lauhduttimessa, josta siirtyy lämmönluovutuksen jälkeen nestevaraajaan. Kuivaussuodattimen ja paisuntaventtiilin kautta kylmäaine siirtyy uudelleen höyrystimeen ja kierto on.

## KYTKENTÄKAAVIoidEN PERUSTEET

Liitteessä 2. esitetään T-mallin lämpöpumpun 3 erilaista kytkentää säätölaitteen mukaan. Perusmallina on **Honeywell**-ohjaustermostaatti, joka ei sisällä lämmityksen säätöä lainkaan. Lisävarusteena vaihtoehtoina on valittavana joko Ouman **EH-201/L** ( 1 lämmityspiiri ) tai Ouman **EH-203/G** ( 2 lämmitys-piiriä ja 1 käyttövesipiiri )

## KOMPONENTTILUETTELO :



**Kuva 1. Maalämpöpumppu T-malli**

1. Höyrystimen ( maapiirin ) kiertovesipumppu
2. Lauhduttimen ( lämminvesivaraajan ) kiertovesipumppu
3. Kompressori ( kylmäaine R407C )
4. Höyrystin, haponkestävä levylämmönsiirrin
5. Lämminvesivaraaja:
  - Akvaterm 700 ltr-2000 ltr
  - Paineenkestävyys 1,5 bar
  - Uretaanieristetty 50 mm –100 mm koosta riippuen
  - Lämpöjohtoverkoston lähtölämpötila max. 55 °C
  - Käyttövesi tarvittaessa jopa +60 °C
  - Käyttövesikierukat 1-3 kpl ja 45-60 l/min tuotto
6. Maapiirin ( höyrystinpiirin ) paisunta-astia ja painemittari asennettuna sekä ilmaus- ja täyttöryhmä
7. Sisäänrakennettu tulistin ( kuumakaasulämmönsiirrin )
8. Varaajassa 6 kW vastus vakiona varolaitteena. Termostaattiohjattu tai tavallinen riippuen lämpöpumpun ohjauksesta onko Honeywell vai Ouman EH-201/L tai EH-203/G

### ILMAUS- JA TÄYTTÖRYHMÄ LAITTEEN SISÄLLÄ

**Maapiirin tuloputkeen suositellaan mudanerotinta roskien pääsyn estämiseksi pumpulle ja vaihtimelle.**

T8	T9	T10	T15
160 kg	180 kg	200 kg	210 kg

## ASENNUSOHJEITA

### LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS

Lämpöässä on **kuljetettava pystyasennossa**. Mikäli Lämpöässä on kallistettava esim. oven kohdalla, **kallistus tehdään edestä** katsoen vain ja ainoastaan koneen **oikealle sivulle tai taaksepäin**. Siirto mahdollista tehdä esim. haarukka-nostimella laitteen alta.

Kummallakin sivulla on kiinnitettynä ruuveilla kuljetusaikainen alusta. (katso kuva 2.)

Alustan sisällä on valmiina säätöjalat lopullista asennusta varten. (katso kuva 3.)



Kuva 2. Kuljetusalusta



Kuva 3. Säätöjalkojen suojukset

### LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN

Lämpöässän asentamisen tulisi suorittaa ammattitaitoinen LV-asentaja tai muu valtuutettu asentaja. Sähköasennukset saa suorittaa vain sähköasennusoikeudet omaava asentaja.


**Lämpöpumppu on asennettava mahdollisimman vaakasuoraan koneen alla olevilla säätöjaloilla.** Irrotetaan kuljetusalustasta päällimmäiset vanerilevyt ja vedetään ulospäin, jolloin näkyviin tulevat säätöjalat. Nostetaan konetta sen verran että kuljetusalusta saadaan kokonaan pois alta. Säädetään kiertämällä säätöjalat oikeaan asentoon.

### SIJOITTAMINEN

Lämpöässä suositellaan asennettavaksi sellaiseen tilaan, jossa on **lattiakaivo**. Tilan tulee olla lämpöeristetty tekninen tila tai muu vastaava tila. Tila, johon Lämpöässä sijoitetaan, ei tarvitse paloeristystä.

## TILANTARVE


Lämpöässä tulisi sijoittaa huoneeseen siten, että laite voi olla noin 5-10 cm etäisyydellä huonetilan seinästä. **VAKIOLAITTEESSA** vasemmalla sivulla sijaitsee maaputkiston liitännät, jonka vuoksi tulisi varata vasemmalle puolelle vähintään 600 mm maaputkiston liittämistä varten. Tarvittaessa liitännät voidaan tehdä myös laitteen oikealle sivulle.



Kuva 3. Lämpöpumpun sijoitus ja tilantarve T-malli.

Varaajan tiedot:	Tilavuus	Halk.	Kork.	Paino
	500 l	795 mm	1490 mm	140 kg
	700 l	795 mm	1980 mm	160 kg
	1000 l	1050 mm	2100 mm	230 kg
	1500 l	1250 mm	2150 mm	280 kg

## LÄMPÖÄSSÄN LIITÄNNÄT JA PUTKIKOOT





## LÄMPÖÄSSÄN LIITÄNNÄT SÄHKÖVERKKOON

Lämpöässä kytketään 400 V (50 Hz) sähköverkkoon. Lämpöässä on oma sähkökeskus, johon virta kytketään kiinteästi. Syöttöjohtona käytetään muovivaippajohtoa, joka tuodaan pääkytkimelle yläkautta suojaputkessa.

Kytkenään saa suorittaa vain alan ammattilainen piirikaavion mukaisesti. Lämpöässä sisäinen kytkentä on suoritettu valmiiksi valmistajan toimesta, eikä niitä saa muuttaa.

Piirikaaviossa merkittynä laitteen **sisäiset** kytkenät. **Piirikaavio liitteenä 3.**

Seuraavasta selviää Lämpöässä nimellisotehot ( sis. kompressorin + kiertovesipumput ) syöttökaapelin koko ja sulakekoko.

Lämpöässätyyppi	Nimellis- ottoteho	Syöttökaapelin koko	Sulakkeen koko
Lämpöässä T8	3,6 kW	5 x 2,5 S mm <sup>2</sup>	Sulake 3 x 16 A ( C )
Lämpöässä T9	4,2 kW	5 x 2,5 S mm <sup>2</sup>	Sulake 3 x 16 A ( C )
Lämpöässä T10	4,9 kW	5 x 2,5 S mm <sup>2</sup>	Sulake 3 x 16 A ( C )
Lämpöässä T15	6,2 kW	5 x 2,5 S mm <sup>2</sup>	Sulake 3 x 16 A ( C )

**Taulukko ( Nimellisotehot, syöttöjohtojen ja sulakkeiden koot )**

**HUOMIOITAVAA:** Mikäli lämpöpumpun ohjaus toteutettu Ouman-säätimellä ja sähkövastus varolaitteena on asennettu liitteen 3 mukaan , nimellisotehot 8T-10T:llä on 6.0 kW vastuksen vuoksi.

**Ouman EH-201/L tai EH-203/G-säätimellä** varustettu lämpöässä sisältää laitteen katolla läpiviennit johdotuksille. Laitteessa on läpivientikumi kaikille antureille ja venttiilimoottorin johdoille. Tarkempi kuvaus läpivienneistä edellisen sivun kuvassa. Toimituksessa mukana venttiilimoottorit ja menovesianturit ja muut tarvittavat anturit. Menovesianturin pituus 4 m . Ulkolämpötila-anturia varten lähtevälle anturijohdolle huomioitava putkitus ulkoanturille saakka. **Ulkoanturi TMO sisältyy toimitukseen, mutta anturijohto EI.**

**SÄHKÖN KYTKENNÄN YHTEYDESSÄ HUOMIOITAVA !. LIUOSPIIRIN PUMPUN PYÖRIMISSUUNTAA TARKISTETTAESSA PUMPUSSA OLTAVA NESTETTÄ. MUUTOIN PUMPUN AKSELITIIVISTE VAURIOITUU. KAADETTAVA NESTETTÄ PUMPUN IMUPUTKEEN ENNEN PYÖRITYSTÄ.**




Lämpöpumpun sähkökeskuksesta on mahdollisuus ottaa sähkövastuksen kytkeytymisen merkkilamppu erilliselle 220 V lampulle riviliittimeltä nro 10. Kytkenä esitetty sähkökaaviossa. ( OHJAUS Ouman – säätimellä )

**Kuva 4. Kuva T-mallin katosta**


## **MAAPUTKISTON UPOTUSOHJEITA**

- **Putken päät oltava tulpattuina asennuksesta kytkentään saakka**
- kaivettuun ojaan laitetaan sieltä otettu maa-aines takaisin peittämään putkea. Maa-aineksessa EI saa olla kiviä ( Rikkoo tai litistää putken )
- maaputkistona käytetään normaalia PEM DN40/PN10 polyeteeniputkea
- upotussyvyys 1.0-1.2 m lopullisesta maan pinnasta ( huomioi mahdollinen täytemaa tontilla )
- putkien etäisyys toisistaan noin 1.5 m ( putkivälit )
- vain yksi putki yhteen kaivantoon
- kaivannon pohjalla eikä myöskään putken päällä saa olla kiviä kosketuksissa putkeen
- tien alituksissa putket suojataan styroksilla ( kuva 7. )
- putken sisääntulokohdassa käytettävä suojaputkea ( kuva 8. )
- lämpökaivoratkaisuissa eristys aina kaivolle saakka ( kuva 9. )
- ojat kaivetaan kaivinkoneella tai salaoja-koneella
- kivien pääsyn estämiseksi putken välittömään läheisyyteen on ojan täyttövaiheessa varsinkin kivisellä alueella täyttö aloitettava käsin, jotta voidaan tarkastaa alkutäyttö riittävän tarkasti mahdollisten vaurioiden ehkäisemiseksi
- ojan pohjan tasaukseen riittää ammattitaitoisen kaivinkoneen kuljettajan suorittama konetyö ( upotussyvyydessä voi olla noin 100 mm ero )
- jos maassa ( ojassa ) joudutaan tekemään liitos, on se syytä merkitä esim. narulla liitoksesta maan pintaan mahdollisten jälkitarkastusten suorittamiseksi
- isommat kivet ja kannot voidaan kiertää tarpeen vaatiessa
- maaputkisto on asennettava mahdollisimman hyvin vaakasuoraan, ettei sinne pääse syntymään ilmapussia. Näin putkiston ilmaus helpottuu. Mikäli putkisto on korkeammalla kuin pumppu, on putkiston korkeimpaan kohtaan syytä varustaa ilmauspaikka. ( Katso myös kuva 10. )


**KÄYTÄ PUTKEN UPOTUKSEEN RIITTÄVÄSTI AIKAA, SILLÄ HUOLELLINEN ASENNUS TAKAA HUOLETTOMUUDEN USEIKSI VUOSIKYMMENIKSI.**



**Kuva 7. Putken suojaus tien alituksessa**




**Kuva 8. Suojaputken käyttö sisääntulokohtaan**




**Kuva 9. Suojaputken käyttö lämpökaivoratkaisussa**

## TASAINEN MAA




## NOUSEVA MAA

Jos maa nousee  
ylöspäin ( rinnetontti ),  
on putkilenkit  
asennettava ainoastaan  
vaakasuuntaan. Tällöin  
ei muodostu ilmalukkoja  
kääntökohtiin.





EI NÄIN

Mikäli keruuputkiston  
jokin osa on  
lämpöpumppua  
korkeammalla tasolla, on  
korkeimpaan kohtaan  
putkistoa syytä laittaa  
ilmausventtiili. Muulloin  
ilmaus tapahtuu  
lämpöpumpun kautta.




VAAN  
NÄIN

**Kuva 10. Maaputken eri asennustavat ilmauksen mahdollistamiseksi.**



Mikäli piirit erimittaiset, on asennettava linjasäätöventtiilit ulospäin meneviin linjoihin. Tällöin varmistetaan nesteen tasainen kierto kummassakin piirissä

Kuva 11. Maapiirin kytkentä 1-piirisenä tai 2-piirisenä (LÄ T8...LÄ T15 )



**Kuva 12. Lämpökaivon kytkentä**

**Huom. !** Mikäli kaivo / kaivot ovat korkeammalla kuin lämpöpumppu, on kaivoon asennettava ilmausventtiili tai automaattinen ilmanpoistin.

Lisäksi, jos kaivojen syvyydet ovat erilaiset, on syytä asentaa linjasäätöventtiilit.

Lämpökaivo **kytketään 2:lla putkella alaspäin ( meno ) ja 1:llä putkella ylöspäin ( paluu )**. Ilmaus on suoritettava kierrättämällä liuosta kumpaankin suuntaan esim. pienellä uppopumpulla erillisestä astiasta.

Vaihtoehto: Kaadetaan liuosta putkiin ns. juottamalla, jolloin ilma poistuu putken täyttyessä. Näin saadaan suurin osa ilmasta pois ennen varsinaisen pumpun käynnistämistä.

# KÄYTTÖÖNOTTO OHJEITA

## MAAPUTKISTON TESTAUS, TÄYTTÖ JA ILMAUS

Maaputkiston liitosten pitävyys on syytä tarkistaa ennen eristeiden asennusta liitoskohtiin.

## KÄYTTÖÖNOTTO ( T-MALLI ) HONEYWELL-OHJAUS


### Käyttöönotto tapahtuu seuraavasti:

Kun laite on kytketty sähköverkkoon ja **Honeywell- termostaatti** on kytkettynä keskukseseen sähkökaavion mukaisesti, käännetään keskuksesta pääkytkimestä virta päälle sekä ohjausvirta. Käännetään ohjaustermostaatin asetus 55 °C ja suoritetaan seuraavat toimenpiteet alkaen maapiirin täytöstä. Käännetään kytkin **AUTO / 0 / MAALÄMPÖ** keskiasentoon eli 0- asentoon. Tällöin **kompressor** ei käynnisty ilmauksen yhteydessä.

### \* Seuraavassa käydään läpi maapiirin täyttö:

Maalämpöputki asennetaan yhtenä piirinä tai tapauksesta riippuen kahtena rinnakkaisena xxx m:n piirinä. Lämpöpumppu on varustettu omalla pumpulla ja täyttö- ja ilmausventtiili-ryhmällä. Maaputkiston täyttö ja ilmaus tapahtuu näiden venttiilien kautta. Erilliseen täyttöastiaan ( vähintään 60 l ) sekoitetaan vettä ja liuosta yhtä paljon kumpaakin ja lisätään aina astian tyhjentyessä lisää kunnes putkisto on täynnä. Lopullisen aineen pakkasenkesto on silloin noin -16 °C .

Maaputkiston täyttäminen voidaan aloittaa putkien kytkentöjen ja sähköön syöttöjohdon kytkennän jälkeen. **Maapumpun imuputki pitää täyttää ennen käynnistystä, muutoin akselitiiviste vaurioituu.** Tarkistetaan maapiirin kiertovesipumpun pyörimissuunta, kun imuputki täytetty. Suunta merkitty nuolella pumpun päähän ( prässätty nuoli ritilässä on vastapäivään ). Katso kuva 13.



**Kuva 13. Pumpun pyörimissuuntanuoli ( vas. ), täyttöventtiilit edestä kuvattuna ( kesk. ) ja oikealta sivulta kuvattuna ( oik. )**

Kytetään maaputkiston täyttöletkut astiaan imuventtiilistä ( alin ¾" palloventtiili ) ja paluuventtiilistä ( ylin ¾" palloventtiili ). Suljetaan väliventtiili ( välissä oleva venttiili ). Avataan

kyseiset venttiilit, kun täyttöletkut on kiinnitetty täyttöastiaan ja astiassa on riittävästi nestettä. **Imuputkessa oltava nestettä ennen maapumpun käynnistämistä, muutoin akselitiiviste saattaa vaurioitua.**

Seuraavissa kuvissa esiintyy keskuksessa olevat kytkimet ja merkkilamput.



Kuva 14. Käyttökytkimet vasemmalla ja moottorinsuojakytkimet oikealla

Käännetään kytkin **AUTO / 0 / MAALÄMPÖ** keskiasentoon eli 0- asentoon. Tällöin **kompressor ei** käynnisty ilmauksen yhteydessä. ( Aiheuttaa **höyrystimen jäätymisen**, koska maapiirissä on aluksi pelkkää vettä ).

Moottorinsuojakytkimet täytyy olla päällä. ( Musta kytkin ala-asennossa ), muuten maapiirin pumppu ei käynnisty ilmausvaiheessa.

Kun maaputkistoon tuleva liuos on sekoitettuna täyttöastiassa ja venttiilit ovat auki, käännä pääkytkin päälle, ohjausvirta päälle ja **lämmityskytkintä käyttämällä** tarkista maapumpun pyörimissuunta. Maapiirin kiertovesipumppua voidaan käyttää ilmauksessa lämmityskytkimestä. Imetään liuosta imuventtiilin kautta maapiirin pumpulla ja palautetaan liuos paluuventtiiliin kautta samaan täyttöastiaan. Kierrätetään liuosta astian kautta niin kauan, että ilmaa ei enää tule maapiiristä. Kun ilmaus on suoritettu, voidaan sulkea paluuventtiili ja annetaan maapiirin pumpun nostaa paine 2,0 bar:iin. Kun paine on saavutettu, suljetaan imuventtiili ja avataan väliventtiili, jolloin liuos kiertää maapiirissä ja täyttöletkut voidaan poistaa. Yleensä ilmaus kestää useita tunteja, jolloin varmistutaan, että ilma varmasti on poistunut järjestelmästä eikä aiheuta heti käyntihäiriötä. Lopullinen paine asettuu viikkojen kuluessa noin 1,2..1,6 bar:iin riippuen miten hyvin ilmaus saatiin suoritettua. Maapiirissä oleva paisunta-astia sisältää esipainetta 1,5 bar. Mikäli verkoston paine laskee tämän arvon alle, saattaa se aiheuttaa käyntihäiriötä. Kun maapiirit on ilmatu, ei kierrosta kuulu ilman aiheuttamaa kurinaa.

Merkkilamput sähkökeskuksessa 2 kpl ilmoittavat käyntihäiriöstä joko maapiirissä tai lauhdutinpiirissä. Tällöin häiriö saadaan kuitattua pressostaatin vihreistä kuittauspainikkeista. Pystysuuntainen painike kuittaa lauhdutinpaineen häiriön ja vaakasuuntainen imupaineen eli maapiirissä olevan häiriön. Häiriön aiheuttaja täytyy selvittää, jotta ei uutta häiriötä syntyisi.



## **KÄYTTÖÖNOTTO ( T-MALLI ) OUMAN-OHJAUS**

**Käyttöönotto tapahtuu seuraavasti:**

**Kun laite on kytketty sähköverkkoon ja käännetään keskuksesta pääkytkimestä virta päälle sekä ohjausvirta, käynnistyy laitteen säätölaitteisto Ouman EH-201/ L tai EH-203/G laitteistosta riippuen.**

( Aluksi tehtävä ns. starttitoiminto ( Ouman ohje s.18 ( 201/L ) / s.17 ( 203/G ) ), jotta osaa ottaa kaikki anturit ym. huomioon. **Mikäli ulkoanturi on kytkemättä, antaa Ouman hälytyksen heti käynnistyessään.** Ulkoanturi **EI** saa olla aurinkoisessa paikassa. )

Käännetään kytkin **AUTO / 0 / MAALÄMPÖ** keskiasentoon eli 0- asentoon. Tällöin **kompressor ei** käynnisty ilmauksen yhteydessä.

Seuraavassa käydään läpi maapiirin täyttö: **Katso edellisiltä sivulta 15 kohdasta \***

## **LÄMPÖPUMPUN KOMPRESSORIN KÄYNNISTYS**

Lämpöpumpun kompressorin käynnistäminen tapahtuu seuraavasti:

Käännetään kytkin **AUTO / 0 / MAALÄMPÖ**- kytkin asentoon **MAALÄMPÖ**, jolloin kompressor käynnistyy. Kytkin annetaan olla tässä asennossa kunnes kompressor sammuu ensimmäisen kerran. Tällöin laite ei ota sähkövastusta käyttöön häiriön sattuessa eikä varaajan lämpötilan laskiessa alle asetusarvon.

Seurataan laitteen toimintaa automaattiasennossa ja varmistetaan toiminta.

## **LÄMMINVESIVARAAJA, T-MALLIT**

Lämpöässään liittyvä lämminvesivaraaja on kaksiosainen ns. tulistusvaraaja.

Tämäntyyppisellä varaajarakenteella saavutetaan mahdollisimman runsas käyttöveden tuotto.

Lämpöässään T-sarja on varustettu 6 kW sähkövastuksella, jolla voidaan lämmittää vettä tarvittaessa. esim. häiriön sattuessa joko kompressorissa, maapiiriin tulee vuoto tai kiertopumppu hajoaa. Tällöin kompressor ei ole toiminnassa eikä pysty tuottamaan tarvittavaa lämpö määrää. Vastus on tyypistä riippuen termostaattiohjattu tai Ouman ohjattu.

## VAROLAITTEISTA

Lämpöässä maalämpöpumput on varustettu kaksoispressostaatilla, paineakytkimellä. Se on pieni valkoinen "laatikko" (Danfoss) ( Kuva 16. valkoinen kansi poistettuna ). Sijaitsee laitteen vasemmalla sivulla.



**Kuva 16. Pressostaatin sijainti ja lähikuva kuittauspainikkeista sekä nestelasin sijainti**

Paineekytin on varolaite, joka **pysäyttää lämpöpumpun toiminnan**, mikäli kylmäaineen paineet eivät ole sallituissa rajoissa. Häiriö aiheutuu yleensä puutteellisesta maapiirin tai lämmönjakoverkoston ilmauksesta ja täytöstä. Mikäli pressostaatti pysäyttää lämpöpumpun toiminnan, niin maapiirissä ei kierrä liuos ( ilmaa tai ilmakupla kierrossa ) tai lämmönjakopuolella ei kierrä vesi ( ilmaa tai ilmakupla kierrossa tai lämpöjohtopumppu ei pyöri ). Myös kylmäainevajaus kompressoripiirissä saattaa aiheuttaa imupaineen laukeamisen. Kylmäainetäytös tarkistetaan nestelasista ( kuva yllä ). Mikäli lasissa näkyy koneen käydessä kuplia yli minuutin käynnin jälkeen, on syytä epäillä vajuusta.

**Pressostaatti pitää kuitata uudelleen toimintaan.** Avataan pressostaatin kansi ( kaksi ruuvia ), ja kuitataan vaaka- tai pystypainikkeesta ( kts kuva 16. ) pressostaatti uudelleen toimintaan. **Poikittain oleva vihreä reset-painike on maapiirin ( höyrystymispaine ) puolelle ( vaakasuora painike ) ja pystysuorassa oleva painike on lämmönjako ( lauhtumispaine ) puolelle.** Laitteessa on merkkilamput kummallekin piirille erikseen. Tämän jälkeen on syytä ilmata kyseinen maaliuosputkisto tai lämmönjakoverkosto sekä tarkistaa kiertovesipumppujen toiminta.

**Maalämpöpumpun ohjauksen eli maalämpövaraajan asetusarvoa voidaan muuttaa Ouman EH- säätimestä** kohdasta Asetusarvot ja sen valikon alin asetusarvo maalämpövaraaja. Sen maksimi arvo on 55 °C. Sen asetusarvo määräytyy käytännössä lämmönjakoverkoston mitoituksesta sekä lämpimän käyttöveden kulutuksesta. Normaali arvo on **40-55 C**. Mitä alhaisempi lämpöpumpun ohjauksen asetusarvo on, sitä taloudellisempi on koko järjestelmän käyttö.

## **LÄMPÖJOHTOVERKOSTON TÄYTTÖ JA ILMAUS**

### **Täyttö:**

Lämpöjohtoverkoston putket liitetään maalämpökeskukseen joko kudosletkulla (6 bar) tai kiinteällä putkistolla riippuen onko patteriverkosto vai lattialämmitysverkosto. Liitoksella estetään äänen kulkeutuminen verkostoon. Lattialämmityspiiri on yleensä muoviputkea, jolloin ei tarvita kudosletkukytkentää.

Kaikki lämmityskytkennät ( esim. lattialämmitys ) on tehtävä lämpöjohtoverkostosta ei käyttövedestä.

Kun lämpöjohtoverkoston putket on asennettu paikoilleen, voidaan täyttö aloittaa. lämpöjohtoverkoston putket täytetään vedellä.

Jos lämpöjohtopumppu pysäytetään esim. kesäksi, täytyy pyörimisvapaus tarkistaa ennen uudelleen käynnistämistä. Irrota lämpöjohtopumpun päässä oleva ilmausruuvi, pyöritä sitten pumpun juoksupyörää reiästä varovasti esim. ruuvitaltalla.

### **Ilmaus:**

Automaattisia ilmanpoistimia asennetaan menopuolen putkistoon korkeimmalle kohtaa. Paluupuolelle asennetaan ilmausruuvi tarvittaessa. Lämpöjohtoverkoston tai latauspiirin ilmaus tapahtuu normaalin vesikiertoisen lämmönjakojärjestelmän tavoin. Täytön ja ilmauksen jälkeen voidaan aloittaa verkoston lämmitys.

# LÄMPÖÄSSÄN KÄYTTÖOHJEET

Lämpöässä on helppohoitoinen lämmitysjärjestelmä: se ei vaadi määräaikaista huoltotoimenpiteitä. Yksinkertaisen rakenteen ansiosta Lämpöässä on toiminnaltaan varma ja luotettava. Huoltokäynnin yhteydessä lämpöästä tehdään tarkastuspöytäkirja, josta pystytään seuraamaan koneen kuntoa ja huoltotoimenpiteitä.

## TARKASTUS/HUOLTO

Lämpöäälle tehtävän tarkastuksen / huollon yhteydessä tarkistetaan eri asioita. Liitteenä 5 tarkastuspöytäkirja.

## MAHDOLLISIA HÄIRIÖTILANTEITA

### Käyttöönnotossa esiintyviä kysymyksiä ja asioita:

#### ***Maapiirin pumppu ei käynnisty !***

- Tarkista onko 3-asentoinen ( Autom.-0- Maalämpö ) –kytkin 0 asennossa ja lämmityskytkin päällä asennossa ja tuleeeko laitteelle virta ? Lisäksi Ouman säätimellä varustettu laitteessa tarkistettava tuleeeko säätimelle virta ( tarkista säätimen sulake kannen alta katso kuva 17 s. 25 )
- Tarkista että höyrystinpaineen merkkilamppu ei pala. Jos palaa, on pressostaatti kuitattava vaakasuuntaisesta painikkeesta. Mikäli ei kuittaannu, on painettava sähkökeskuksessa olevaa magneettiventtiilin pakkokytkeä painiketta noin 5 sek ( vihreä tai harmaa vuosimallista riippuen ) ja sen jälkeen uudelleen pressostaatin painiketta.

#### ***Maapiirin pumppu ei kierrätä nestettä !***

- Tarkista pumpun pyörimissuunta esim. ohuella johdolla pumpun tuuletusrilän aukoista. Pyörimissuunta merkitty nuolella pumpun pätyyn.
- Tarkista, että ilmaus- ja täyttöventtiilit ovat kiinni asennossa ja väliventtiili on auki asennossa normaalikäytössä. ( Täyttövaiheessa päinvastoin ).

#### ***Höyrystinpaineen merkkilamppu palaa !***

- Maapiirissä on ilmaa, joka estää liuoksen normaalin kierron. Tai ilmausryhmän väliventtiili saattaa olla kiinni. Tämä on aiheuttanut pressostaatin alapaineen rajakytkimen laukeamisen, josta merkkilamppu palaa. Toimenpiteenä suoritettava maapiirin ilmaus tai väliventtiilin aukaisu ja sen jälkeen pressostaatin vaakasuuntaisen painikkeen kuittaus, jolloin merkkilamppu sammuu ja kompressorin käynnistyy tarpeen mukaan.

- Kylmäainepiirissä saattaa olla vajausta. Aiheuttaa höyrystinpaineen rajakytkimen laukeamisen. Tarkista kylmäaineen täytös nestelasista. Jos kuplii jatkuvasti, vaikka kompressorin olisi käynyt jo muutaman minuutin, on tällöin kysymys kylmäainevajauksesta.

### ***Lauhtumispaineen merkkilamppu palaa !***

- Lämmityspiirin kiertovesipumppu ei ole päällä tai on viallinen tai lämmitysverkostossa on ilmaa, joka estää veden normaalin kierron varaajan ulkovaipassa. Tällöin varaajan ulkovaipassa olevassa kylmäainekierrossa tapahtuva kylmäaineen jäähtyminen ei ole riittävä, vaan pressostaatin lauhtumispaineen rajakytkin laukeaa ja merkkilamppu alkaa palaa.
- Tarkista kiertovesipumpun toiminta ja verkoston ilmaus. Kuittaa pressostaatin pystysuuntainen painike, jolloin merkkilamppu sammuu ja kompressorin käynnistyy tarpeen mukaan.
- Joskus saattaa lämmitystarpeen äkkinäinen muutos alaspäin aiheuttaa myös lauhtumispaineen rajakytkimen laukeamisen. Esiintyy pääsääntöisesti syksyllä, kun päivät ovat lämpöisiä ja yöt kylmiä ja varaajan lämpötila on nostettu lähelle maksimiarvoa. ( max 55°C ). Ongelma poistuu, kun maalämpövaraajan asetusarvo säätimellä kohdassa Aetusarvot pudotetaan noin 5 astetta alaspäin tai Honeywell ohjaustermostaattia käännetään pienemmälle. Tällöin varaajan lämpötila ei ole liian korkea lämmitystarpeeseen nähden.

### ***Kompressorin ei käynnisty !***

- Tarkista, onko varaajassa riittävä lämpötila asetusarvon mukaan jo ennestään, jolloin ohjaus ei anna lupaa käynnistystä.
- Tarkista, onko moottorinsuojakytkimet päällä ( musta kytkin pohjaan painettuna ).
- Tarkista, palaako imupaineen merkkilamppu . Jos merkkilamppu palaa, selvitä mikä on aiheuttanut vian, kuittaa pressostaatti ja tee tarvittavat toimenpiteet. Tällöin sähkövastus on useimmiten kytkeytyneenä, joka estää kompressorin samanaikaisen käytön. Sähkövastuksen kytkeytymisestä mahdollisuus ottaa erillinen merkkilamppukytkentä keskuksen sähkökaavion mukaisesti Ouman ohjauksen omaavissa laitteissa.
- Tarkista, onko kaikki sulakkeet kunnossa pääkeskuksella.

### ***Maapiirin paineen arvo !***

- Maapiirin paine **käyttöönottotilanteessa** nostetaan 2 bar:in paineeseen mahdollisten pienien ilmakuplien poistumisen ja nesteen tilavuuden pienenemisen vuoksi jäähtyessään normaalikäyttötilaansa.

- **Normaalissa** käyttötilanteessa paine on 1.0-1.5 bar:ia käydessään ja lepotilassa arvo on yleensä 0.4 bar:ia matalampi. Mikäli paine laskee alle 0.4 bar:ia pumpun käydessä, **saattaa** se aiheuttaa käyntihäiriötä. ( höyrystin-paineen pressostaatti laukeaa ).
- Mikäli paine laskee 0 bar:iin, on syytä selvittää, mikä on sen aiheuttanut. Selvitettävä onko vuoto laitteen sisällä vai ulkopuolella. Mikäli vuoto on laitteen sisällä, tuoksuu laitteen sisällä etanolille. Tarkistettava nesteen vuotokohta ja tarvittaessa kutsuttava korjaaja. Jos ei tuoksu etanolille, on mahdollinen vuotokohta maapiirissä ulkopuolella esim. jatkoliittimessä. Yleisimmin esiintyvät vuotokohdat ovat ilmausryhmän venttiilit, ilmakello ja maaliuospumpun akselitiiviste, joka alkaa vuotaa nesteessä olevan epäpuhtauden vuoksi.

### ***Huoltokoodi Ouman säätimessä !***

- Säätimessä oleva huoltotilan huoltokoodi tarvitaan ainoastaan tehtaan ottaessa säätimessä oleva maalämpösovellus käyttöön tai modeemin asennuksessa tai erikoisasetuksia tehdessä. Normaalikäytössä asiakkaan ei tarvitse huoltotilaan mennä, vaan kaikki pystytään tekemään perustilassa. Kaikki lämpötilojen asetusarvot ja säätökäyrät saadaan suoritettua ilman huoltotilaa.
- Huoltokoodi tarvitaan siinä tapauksessa, että säädin jostain syystä palauttaa tehdasasetukset ( Ouman )

### ***Kompressorin antaa käynnistyessään ja sammuessaan kolahduksen !***

- Mikäli kompressorin käynnistyessä kuuluu ns. kolahdus, on todennäköistä että kuljetuksen aikaiset tukipultit ovat edelleen kiinni kompressorilevyssä 2 kpl M8 kiinnityspulttia. Irrotettava, jotta värinänvaimennuskumit voisivat toimia vapaasti.

### ***Sulakkeet palaa välittömästi kompressorin käynnistyessä !***

- Mikäli sulakkeet palavat välittömästi kompressorin käynnistyessä, tarkista ensin onko hitaat sulakkeet ( Automaattisulakkeissa C tai D ja keraamisissa HIDAS tai etanan kuva ). Mikäli käytössä on jotkut muut kuin edellä esitetyt sulakkeet, tee tarvittavat muutokset ja kokeile uudelleen.
- Työmaa aikaiset ns. väliaikaiset kytkennät esim. työmaakeskuksesta samanaikaisesti muiden sähkölämmityslaitteiden kuten lämpöpuhallin tai patterin kanssa aiheuttaa ylikuormitusta, jolloin sulakkeet eivät kestä.

### ***Lämpöreleet laukeaa välittömästi kun virta kytketään päälle !***

- Laitteen sähkökeskuksessa olevat moottorinsuojakytkimet eli lämpöreleet laukeavat siinä tapauksessa, jos kompressorin tai maapumppu on oikosulussa. Tarkistettava ja otettava tarvittaessa yhteys sähkömieheen.
- Rakennuksen pääsähkökeskuksessa olevat sulakkeet ovat vialliset. Tarkistettava ja mahdollisesti vaihdettava.

### **Käytössä esiintyviä kysymyksiä ja asioita:**

#### ***Mikä pitää olla käyttöveden lämpötila !***

- Käyttöveden lämpötilan suositusarvo on 55 °C, jolloin siihen ei muodostu ns. legionella-bakteerikasvustoa.

#### ***Käyttöveden lämpötila liian alhaalla !***

- Jos käyttöveden lämpötila on liian alhaalla, on syytä nostaa kompressorin ohjauslämpötilaa eli maalämpövaraajan asetustarvoa vähintään 5-10 astetta ja seurattava miten käyttöveden lämpötila muuttuu.
- Jos ei edelleenkään ole riittävä lämpötila käyttövesipuolella, on lämmityspuolella hetkellisesti niin suuri kulutus että kaikki tuotettu lämpö kuluu lämmitysverkoston. Yleistä alkutalvesta, kun ulkolämpötila saattaa muuttua hetkessä jopa 20 °C kylmemmäksi. Käyttöveden lämpötila alkaa kuitenkin nousta kun lämmitysverkosto alkaa saavuttaa oman lämpötilansa.

#### ***Säätimessä ei näy mitään tekstiä !***

- Tarkista onko ohjausvirta ja pääkytkin päällä.
- Jos säätimen näyttö on pimeänä, on sulake luultavasti palanut. Tällöin on vaihdettava uusi sulake säätimen alaosan kannen alla olevaan sulakepesään. ( katso kuva 20 s. 25 ). Uuden sulakkeen koko on 125 mA.

#### ***Kompressorin käy hyvin lyhyen aikaa ja imupaineen merkkilamppu syttyy !***

- Mikäli kompressorin käy hyvin lyhyen aikaa ja höyrystinpaineen pressostaatti laukeaa, on se merkinä että maapiirissä saattaa olla edelleen ilmaa ja paine on nollassa. Suoritettava maapiirin ilmaus ja paineen tarkistus.
- Jos paine ei ole nollassa tai lähes nollassa, on mahdollista että laitteen kylmäainepiirissä saattaa olla pieni vuoto, jolloin kylmäaineet ovat päässeet

ulos ja vähäinen kylmäainemäärä aiheuttaa kyseisen höyrystinpaineen pressostaatin laukeamisen. Otettava yhteys jälleenmyyjäliikkeeseen tai laitevalmistajaan, jos kysymyksessä on takuuaikainen vika.

### ***Lämmitysteho ei riitä !***

- Mikäli tuntuu että lämmitysteho ei riitä, on kysymyksessä hetkellinen tilanne, jolloin esim. ulkolämpötila muuttuu äkillisesti kylmempään. Tällöin rakenteiden ja lattialaatan lämpeneminen kestää aikansa saavuttaessaan lämpötasapainon. Tämä tilanne tulee ainoastaan esille uusissa ja vastavalmistuneissa rakennuksissa, jossa lämpöjä aletaan nostamaan normaalitasolle ennen muuttoa. Rakenteet sisältävät kosteutta, joka sitoo paljon lämpöenergiaa kuivuessaan.
- Ensimmäisen talven aikana maasta ei vielä saada täydellä teholla lämpöä, koska maaperä ei välttämättä ole tiivistynyt keruuputken ympärille vielä riittävän tiiviiksi.

### ***Lämmityksen säätö ei vastaa todellista mittausrvoa !***

- Mikäli lämmityksen säädin näyttää erilaista lämpötilaa asetusarvoissa verrattuna mittausarvoon, on todennäköisesti asetusarvoissa asetettu esim. maksimiraja käyttöön.
- Esim. ulkolämpötilan mukaan menoveden lämpötila pitäisi olla 30 °C ja mittauksen mukaan onkin vain 25 °C ( maksimiraja asetettu 25 °C ).
- Mikäli edellä esitetty ei pidä paikkaansa, on mahdollista että venttiilimoottorin akseli on irronnut ja se on väärässä kohdassa. Asetettava uudelleen oikeaan asentoon: Irrota moottori akselilta kokonaan ja aja säätimeltä käsiajolla venttiili kiinniasentoon. ( Säätimessä kohdassa ohjaustavat valitaan käsiajo sähköinen ja painetaan OK ja +/- näppäimillä ajetaan kiinni ). Käännä kolmitieventtiilin akselia siten että se on kiinni asennossa. ( Kiinni kun akselilla oleva jyrsky hahlo on lukemassa 10 )( Riippuu myös venttiilin asennustavasta ja virtaussuunnasta ). Tämän jälkeen aseta moottori takaisin akselille ja kiristä ruuvilla kiinni sekä muuta ohjaustapa takaisin automaatti-asentoon.

### ***Kompressorikäy jatkuvasti tai pitkiä jaksoja !***

- Kompressorikäy yleensä pitkiä jaksoja mikäli lämmöntarve on suuri esim. kovilla pakkasilla tai tilanteessa kun rakennusta ollaan ottamassa syksyllä käyttöön ensimmäistä kertaa, jolloin rakennuskosteutta on vielä runsaasti. Laite saattaa käydä useita päiviä pysähtymättä ennen kuin lämpötila saavutetaan varaajassa.
- Mikäli käyntijakson pituus lisääntyy ns. normaaliolosuhteissa esim. syksyllä, on mahdollista että laitteessa on kylmäainevajasta sen verran että lämpöä yritetään tuottaa pienellä kylmäainemäärällä, joka ei vielä aiheuta



pressostaatin laukeamista. Tarkistettava nestelasista, ilmeneekö kuplimista muutaman minuutin käynnin jälkeen. Lasin tulisi olla täysin kirkas noin 1 minuutin käynnistymisen jälkeen. Mikäli kuplimista esiintyy, otettava yhteyttä kylmäliikkeeseen tai tehtaseen.

- **OUMAN SÄÄTIMELLÄ VARUSTETTU LAITE.** Mikäli lämpöpumpussa esiintyy käytön aikana tilanne, jossa kompressorin käynti jatkuu ja lämpötila varaajassa ylittää asetusarvon, ohjauslämpötila ei katkaise kompressorin käyntiä. Tällöin lämpötila jatkaa nousua edelleen. Tässä tilanteessa säätimen prosessori ja ohjelma saattavat olla jostain syystä sekaisin.

**Suoritetaan toimenpiteet kohtien 1-3 mukaisesti kyseisessä tilanteessa:**

#### **KOHTA 1.**

- Käännetään ohjausvirta-kytkin alas ja annetaan olla pois päältä noin 10 sekuntia, jonka jälkeen kytketään takaisin päälle. Säädin palautuu perustilaansa ja sammuttaa kompressorin käynnin. Mikäli ei sammuta, tehdään kohdan 2 mukaiset toimenpiteet.

#### **KOHTA 2.**


- Katkaistaan kompressorin käynti esim. moottorinsuojakytkimestä ja annetaan varaajan lämpötilan laskea alle asetusarvon, jonka jälkeen kytketään uudelleen päälle. Seurataan tilannetta uudelleen lämpötilan saavuttaessa kompressorin katkaisurajan eli maalämpövaraajan asetusarvon. Lämpötilaa voidaan seurata kohdassa mittaukset. Mittausarvo merkitty tekstein eri säätimissä seuraavasti: lämmitysvesi ( 201/L ) tai varaajan alaosa ( 203/G ). Mikäli säädin ei katkaise kompressorin käyntiä vielä, on siirryttävä kohtaan 3.

#### **KOHTA 3.**

- Koska säädin näyttäisi olevan epäkunnossa, on tehtävä **väliaikainen** toimenpide lämmityksen järjestämiseksi., mikäli vastuksen ohjaus on kytketty Ouman säätimen kautta. Aukaistaan säätimen alapaneeli ja ruuvataan sulakepesä auki ja otetaan sulake irti. ( kuva 17. ). Tämä toimenpide kytkää sähkövastuksen välittömästi päälle, joka on todettavissa kontaktorin K3 keskellä olevasta sinisestä sisäänpäin menneestä nastasta. ( kuva 18. ).



Kuva 17.



Kuva 18.

- Tämän lisäksi käsikäytön lukitussalpa säätmöottorilta ( takapuolella, kuva 20 ) painamalla ja samalla kääntäen akselin lukitusruuvista sekoitusventtiiliä sellaiseen asentoon, jotta lämmityksen säätö saadaan muutettua sopivaksi.



Kuva 20.

Kutsutaan asiantunteva asentaja vaihtamaan säädinyksikkö mahdollisimman pian. Sähkövastuksella saadaan pidettyä lämmitys päällä sen verran, että jäätymistä ei pääse tapahtumaan. Vastuksessa on oma termostaatti, joka katkaisee automaattisesti lämpötilan noustessa riittävästi. Tarkistetaan myös **ylikuumentermostaatin arvo, että se on asetettuna asentoon 3** ( punainen säätönuppi katso kuva 21. )  
Termostaatin arvolla 5 saattaa varaajan yläosan lämpötilan nousta yli 100 °C ( KIEHUMISVAARA )



Kuva 21.

ENNEN ASENTAJAN KUTSUMISTA ON SELVITETTÄVÄ TARKOIN ONGELMA JA KÄYTÄVÄ KOHDAT 1 ja 2 HUOLELLA LÄPI JA TEHTÄVÄ KOHDAN 3 MUKAISET TOIMENPITEET TARVITTAESSA.

### ***Säädöt Ouman säätimessä !***

- Säädöt Ouman laitteessa on tehty tehtaalla valmiiksi tiettyjen arvojen osalta. Itse kohteessa asiakas voi tehdä asetusarvomuutoksia säätökäyrien ja varaajan lämpötilan osalta sekä asettaa minimi- tai maksimirajat ym. riippuen lämmönjakotavasta onko patteri vai lattialämmitys. Säädöt ovat yleensä riippuvaiset rakennuksen eristystavasta ja tyypistä, jolloin jokaisen on ensimmäisen talven aikana haettava itse oikeat asetusarvot haluamansa sisälämpötilan mukaan. Myös käyttöveden lämpötilan arvot eri vuodenajan mukaan muuttuvat kulutuksen mukaan. ( Katso kohta varaajan asetusarvot. )

### ***Hyötysuhde !***

- Laitteen hyötysuhde on teoriassa noin 3.0-3.2 eli yhdellä ostetulla kW:lla saadaan 3.0-3.2 kW:a lämpöä. Hyötysuhde vuotuisella ajanjaksolla saadaan mahdollisimman korkeaksi, kun varaajan lämpötila pidetään oikeassa lämpötilassa. ( Katso kohta varaajan asetusarvot )

### ***Merkkilamput palavat himmeästi !***

- Laitteen sisällä olevassa sähkökeskuksessa on 2 kpl punaista merkkilamppua ilmaisemassa häiriön olemassaoloa ja varolaitteen päälle kytkeytymistä. Joissakin tilanteissa keskuksen sisällä olevat useat sähköjohtosilmukat aiheuttavat induktiojännitteen, jonka vuoksi merkkilamput palavat himmeästi. Tämä ei ole mitenkään vaarallista eikä aiheuta toimenpiteitä. Todellinen häiriötilanne on, jos ne palavat kirkkaasti.

### ***Onko vastus päällä !***

- Sähkövastus ei voi olla samanaikaisesti päällä mikäli kompressorin toimii eikä ole syntynyt häiriötilannetta. Vastus menee automaattisesti päälle kun varaajan lämpötila laskee 10 °C alle kompressorin käynnistysrajan. Vastus toimii ainoastaan kytkimen ollessa Auto-asennossa.
- Laitteen sähkökeskuksesta on mahdollista ottaa tieto vastuksen päälle kytkeytymisestä. Tieto voidaan ottaa riviliittimen nastasta nro 10 erillisellä johdolla esim. huonetilaan kytketylle merkkilampulle 220 V. ( Katso sähkökaaviosta ).
- Mikäli vastus ollut kytkettyneenä, selvitä kytkeytymisen syy ja tee tarvittavat toimet. Tämän jälkeen pidä käyttökytkin maalämpö-asennossa kunnes laite toimii ja on saavuttanut katkaisuraja-arvon eli varaajan asetusarvon.

### ***Auto-maalämpö kytkimen erot !***

- Kytken ero on sähkövastuksen kytkeytymisellä. Maalämpö-asennossa vastus ei kytkeydy päälle vaikka tulisi häiriötilanne kompressoripiirissä tai liuospiirissä. Jos säätimeltä palaa esim. ukkosen johdosta sulake, kytkeytyy vastus päälle välittömästi myös maalämpöasennossa.

### ***Varaajan asetusarvot ja mihin se vaikuttaa !***

- Varaajan asetusarvo on maksimissaan 55°C. Pääsääntönä on että varaajan asetusarvo pidetään mahdollisimman alhaalla vuotuisen hyötysuhteen saavuttaessa tällöin parhaan tuloksen.
- Talvikautena kun lämmityksen tarve on suuri, on varaajan asetusarvo lähes aina 55°C. Tällöin käyttöveden lämpötila usein pitkän käyntijakson jälkeen nousee pakostakin jopa 90°C asti. Tämä johtuu tulistusominaisuuksista varaajarakenteesta. Tämän vuoksi on syytä käyttää lämpimän käyttöveden sekoitusventtiiliä, jotta ei vahingossakaan polta itseään kuumalla vedellä.
- Kesä kautena, kun käyttöveden lämpötila on ratkaisevana, varaajan lämpötila tulisi pitää tasolla, jolla käyttöveden lämpötila 55-60°C säilyy. Voi olla hyvinkin suuria eroja asetusarvon kanssa, koska käyttöveden kulutukset ovat erilaisia.

### **MIKÄLI NÄISTÄ EI OLE APUA, OTA YHTEYTTÄ NEUVONTAPALVELUUN**

p. 040-8418340 / Jukka Laapio, Pekka Kujala tai Jyrki Rantanen  
TAI SUORAAN TEHTAALLE

Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy  
PL 49

62101 LAPUA

p. 06-4337200, sähköposti : [slp@slp-teknikka.fi](mailto:slp@slp-teknikka.fi)


## LIITE 1.

### LIUOSPUTKISTON UPOTUSOHJEITA VESISTÖÖN

- vesistöön asennettaessa käytettävä tarkoitukseen soveltuvia pohjapainoja ( betonipainoja 4,3 kg / kpl esim. Kokkobe Oy:n valmistama ). Estävät putken ympärille muodostuvan jään aiheuttaman nosteen vaikutuksen, jolloin putket eivät nouse pintaan.
- putki asennetaan kesällä putkikelalta vetämällä esim. veneellä suoraan vesistöön ilman painoja ( putki jää kellumaan, kun ei ole nestettä sisällä ).Kun putki on kokonaan vesistössä ja päät rannalla kiinnitettynä, voidaan alkaa kiinnittämään paino kerrallaan putkeen. Talvella voidaan sahata jäälle railo, josta upotus tapahtuu tai annetaan keväällä jään sulaa alta ja putken pudota painoineen pohjaan.
- painot asennetaan tiukasti putkeen kiinni nippusiteellä ja putken ja betonin väliin laitettava eristekangas hiertymien estämiseksi sekä estämään painon liukumisen putken pituussuunnassa.
- painojen etäisyys toisistaan noin 2 m, jolloin saadaan riittävän suoraksi putki vesistön pohjaan eikä tule ilmataskuja putkistoon ( vaikeuttavat ilmausta ja saattavat aiheuttaa häiriöitä myös jatkossa ).
- vesistön syvyys tulisi olla suurimmalta osaltaan vähintään 3-4 m.
- mikäli vesistöön joudutaan laittamaan ns. jatkoliitin, on se syytä merkitä jonkinlaisella uppokellukkeella riittävälle syvyydelle. Jos jätetään pintaan kelluke, on vaarana että joku käy nostamassa putken liitoksen rikki luullen kellukkeen olevan kalakatiska.

KÄYTÄ PUTKEN UPOTUKSEEN RIITTÄVÄSTI AIKAA, SILLÄ HUOLELLINEN ASENNUS TAKAA HUOLETTOMUUDEN USEIKSI VUOSIKYMMENIKSI.

# LIITE 2.



C:\Ohjelmatiedostot\KymData\CADs\Kuvat\Kuva9.drw

SUOMEN LÄMPÖPUMPPUTEKNIikka OY  
PL 49 (UNIKKOTIE 2)  
62101 LAPUA

SUUNN.  
KKV  
PVM.  
ALLEKIRJOITUS

PIIRT.  
KKV

LÄMPÖÄSSÄ T8-T18

KYTKENTÄ-/SÄÄTÖKAAVIO  
HONEYWELL-OHJAUS

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS

LVI


LEHTI


LEHDISTÄ

TILAAJAN N:O

TUNN. LUKUM. MUUTOS

NIM. PÄIVÄYS





TOIMITUSRAJA  
HUOM! PUMPUN JA VARAAJAN VÄLISET KYTKENNÄT EIVÄT KUULU TOIMITUKSEEN.

SUOMEN LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKA OY  
PL 49 (LINNANKOTIE 2)  
02101 LAPUA

SUUNN.	KKV	PIIR.	KKV
PVL			
ALLERKIOIDUS			

LÄMPÖÄSSÄ T8-T18

KYTKENTÄ-/SÄÄTÖKAAVIO  
OUMAN 203/G

SOINNITTELUALA TYÖN JA PIIRUSTUKSEN NRO MUUTOS


LVI

LEHTI LEHDISTÄ YLLÄAJAN NRO

NIM. PÄIVÄYS

TUNN. LUKUM. MUUTOS





\* = Ulkopuolinen termi TR1 vaihtoehtoinen Duman kanssa T-mallissa.  
L-J-PUMPPU ei käytössä T-mallissa.  
K3, HR1 ja TR2y ei käytössä, jos TR1 käytössä. Vastus kytkettävä eri keskuksen kautta.  
LAUHUTINPUMPU ei käytössä V-mallissa.

<div><div>TESTED SYSTEMS</div><div>HOVINPELTO 2 FIN-74700 KIURUVESI</div><div>Tel. +358 17 750 505 Fax +358 17 750 100</div></div>				Muuutos pvm. Muutit				SUOMEN LÄMPÖPUMPU OY				KYTKENTÄKAAVA				Pm. 4.7.2001				Kokorotus =				Sijaiti +			
A				19.04.02				15 8V/10V/15V Duman uppo				Suur. AT				Pii.no. & EFS001 / Lehti 001				Pii.no. 035 009 07				Tark./Hyv.			
												Sähde				Huom.											

## LIITE 4.

Sähköurakkaan kuuluvat kytkennät sähkönsyötön lisäksi:

### Honeywell ohjaus:

Ohjaustermostaatin kytkentä varaajan läheisyydestä laitteen sähkökeskukseen

LAITE	SÄHKÖKESKUS / RIVILIITIN NRO	OUMAN RIVILIITIN NRO	JOHDINTYYPPI/ JOHDIN NRO
Ohjaustermostaatti	5 ja 6 välille		2 x 1,5 ( 220 V )

### Ouman EH-201/L ja EH-203/G ohjaus:

Vastuksen kytkentä ohjaustavasta riippuen joko lämpöpumpun keskukselta tai rakennuksen omalta keskukselta.

Lisävastuksen kytkentä rakennuksen omalta keskukselta vastukselle. ( Lisävaruste )

Mahdollinen huoneanturi TMR kytkentä säätimeltä huonetilaan. ( Lisävaruste )

Antureiden kytkentä säätimeltä, asennus oikeisiin anturitaskuihin tai putkiin.

Säädintyyppistä ja laitekoonpanosta riippuen eroavuuksia antureiden ja venttiilimoottorien määrässä.


LAITE	SÄHKÖKESKUS / RIVILIITIN NRO	OUMAN RIVILIITIN NRO	JOHDINTYYPPI/ JOHDIN NRO
Sähkövastus	K3 kontaktorilta		4 x 2,5
Ylikuumenemisesto	7 ja 8		2 x 1,5
Ulkoanturi TMO		T1	2 x 0,7
L1 Menovesianturi TMS		T2	2 x 0,7
Huoneanturi TMR		T3	2 x 0,7
L2 Menovesianturi TMS		T5	2 x 0,7
Lämpötila-anturi TME		T9	2 x 0,7
Ohjausanturi TME		T10	2 x 0,7

Venttiilimoottorien kytkentä 3-tilaohjattuna 24 V ( katso myös Ouman ohje s.9 lisäohje maalämpösovellukselle 201/L opas ja s. 41 203/G opas )

LAITE	SÄHKÖKESKUS / RIVILIITIN NRO	OUMAN RIVILIITIN NRO	JOHDINTYYPPI/ JOHDIN NRO
L1 venttiilimoottori		51,52,53	3 x 0,7
L2 venttiilimoottori		55,56,57	3 x 0,7

Kytkeä **venttiilimoottorin riviliitinnumerosta 1 ouman numeroon 56 tai 52**  
**2 ouman numeroon 55 tai 51**  
**3 ouman numeroon 57 tai 53**

## LIITE 5.

 <small>Auringon lämpöä maasta kotiin</small>		<b>TARKASTUSPÖYTÄKIRJA</b>			
		No: _____			
Tilaaja:		Puh. Kotiin:			
Osoite:		Toimeen:			
		Gsm:			
Sähköpostiosoite:					
Lämpöpumpun tyyppi:			Kylmäaine:		
Valm.nro / Sarja nro:			Liuosputk.pit. / Lämpökaivo m:		
Käyttöönottovuosi:			Lämmitettävä m2/m3:		
Tarkastuskohde:	Kunnossa	Ei	Arvot:	Toimenpiteet:	
<b>VESIPIIRIT:</b>					
Maapiirin ilmaus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Maapiirin paine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Maapiirin pumppu + akselitiiviste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Lämpöjohtoverkoston paine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Lämpöjohtoverkoston lämpötila	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Lämpöjohtoverkoston pumppu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Lämpömittareiden kunto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Latauspumppu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>AUTOMATIikka:</b>					
Varustetaso ( KÄSISÄÄTÖ / HW / EH-80 / EH-201 / EH-203 ) YMPYRÖI OIKEA					
Käyttöveden lämpötila	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Lämmitysveden lämpötila	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Säätökäyrän asetusarvot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Varaajan asetusarvo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Lämmönjako lattia / patteri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Vastuksen toiminta ja asetusarvo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Säätöventtiilin kiinnitys ja toiminta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>KYLMÄPIIRIT:</b>					
Kylmäaine vuodon mittaus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Paine / Lämpötila	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>SÄHKÖISTYKSET:</b>					
Magn.venttiilin kelan kunto + testaus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Kontaktoreiden kunto + testaus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Moottorinsuojakytk. kunto + testaus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Antureiden sijainti ja kunto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Asiakkaan ilmoittamat toimintahäiriöt ennen tarkastusta:					
Tarkastuksessa havaitut toimintahäiriöt:					
TAKUU		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LASKUTETTAVA	
Asiakkaan käyttökokemukset ja kommentit valmistajalle:					
Tark. Suorittaja:			Puh:		
Hyväksyjä:					
PÄIVÄYS:			ALLEKIRJOITUS:		
____ / ____ 200__					
Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy					
PL 49 • 62101 LAPUA • Puh [06] 433 7200 • Fax [06] 433 7222					
<a href="http://www.slp-teknikka.fi">www.slp-teknikka.fi</a> • Sähköposti: <a href="mailto:slp@slp-teknikka.fi">slp@slp-teknikka.fi</a> • Kotipaikka: Lapua • Y-tunnus 0511150-0 • Kmrro 319.520					